

Blokady Rozrządu VW DIESEL i BENZYNA

Zestaw MASTER

Kod produktu: 911 990 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

VW MASTER

Art. 911 990 00

Opis

Blokady Rozrządu VW GROUP (silniki diesel i benzyna) MASTER

Zestaw ten zawiera zestawy narzędzi o numerach HP :

911 023 00, 904 010 34, 911 021 00, 911 022 00, 911 400 00, 911 500 00, 915 500 00

Dokładny, aktualny opis zastosowań w poszczególnych kompletach j.w.

Numery narzędzi OEM znajdujących się w zestawie :

OEM: T30052, T30094, T40030, VAG3242, VAG3369, T10100, T10050, T3359, T10008, T10060A, T10265, T10016, T10074, J-20006, VAG2065A, VAG3418,

T10098, T20038, T20102, J-40074, VAG3359, T10120, T10121, T10123, T10020, J-30009, J-30009A.

Modele:

AUDI - wszystkie modele

VOLKSWAGEN - wszystkie modele

SEAT - wszystkie modele

SKODA - wszystkie modele

FORD Galaxy 1.9 TDI

FORD Galaxy 1.9 TDI PD

=====

=====

Silniki benzynowe:

1.2 6V

1.2 12V

1.4 / 1.6 16V

1.4 / 1.6 FSI (pasek rozrządu)

Silniki Diesel:

1.2 TDI PD

1.4 TDI PD

1.7 SDI

1.9 D

1.9 TD

1.9 SDI

1.9 TDI

1.9 TDI PD

2.0 TDI PD + Common Rail

2.5 V6 TDI (1997-2006)

3.3 V8 TDI (1997-2006)

Numery OEM

OEM: T30052, T30094, T40030, VAG3242, VAG3369, T10100, T10050, T3359, T10008, T10060A, T10265, T10016, T10074, J-20006, VAG2065A, VAG3418,

T10098, T20038, T20102, J-40074, VAG3359, T10120, T10121, T10123, T10020, J-30009, J-30009A.