

Blokady rozrządu FORD i również Mazda, Citroen, Peugeot, Volvo Land Rover BENZYNA I DIESEL

Kod produktu: 906 601 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
Master FORD

Art. 906 601 00

Zawiera narzędzia HP : 906 100 00, 906 330 00, 906 201 00, 906 310 00, 906 320 00

Opis

Zestaw MASTER 906 601 00

Zawiera narzędzi HP :

Art. 906 100 00, Art. 906 330 00, Art. 906 201 00

Art. 906 310 00, Art. 906 320 00

(Szczegółowy opis zastosowania w opisach zestawów przy w/w artykułach.)

Silniki Benzynowe FORD o pojemności: 1.25 16V ; 1.4 16V ; 1.6 16V ; 1.7 16V ; 1.8 16V ; 2.0 16V

Roczniki 1991-2010-

Ford: Fiesta, Puma, Focus, Focus C-MAX, Escort, Orion, Mondeo, Cougar, Courier, Tourneo, Transit, Fusion, Connect.

Mazda: 121 1.25 (DHA) 16V

Silniki Diesel - wszystkie modele FORD - roczniki 1983-2010 z silnikami:

Wszystkie modele (1983-2014) z silnikami

1.4, 1.6 TDCI (02-14)

1.8 D/TD (88-00), 1.8Di (98-04), 1.8TDCi (01-08)

2.0 Ddi, 2.0 TDdi, 2.0 TDCi, 2.2 DTCi (00-14)

2.0, 2.4TDdi/TDCi 16v Duratorq (00-14)

2.0 TDCI po 2003 roku o kodach (AZWA, QXWA, G6DA, G6DB, G6DC)

2.5 DI/Turbo/TCI (83 - 00)

MAZDA - 1.8 D (1995-1999)

CITROEN / PEUGEOT: 1.4, 1.6 HDI (02 - 14-)

VOLVO

LAND ROVER

Numery OEM

OEM: 21-104, 21-123, 21-162(B), 21-168, 21-229, 23-018, 23-020, 23-029, 21-234

21-251 21-260 21-262, 21-263, 21-163, 21-210, 21-259,

303-193, 303-367, 303-376, 303-393, 303-651, 310-018, 310-019, 310-033, 303-62,0
303-675, 303-698, 303-732, 303-734, 303-735, 303-1054,

303-1059, 303-1097, 303-507, 303-748, 303-393-0-01,

Art. 906 100 00, Art. 906 330 00, Art. 906 201 00

Art. 906 310 00, Art. 906 320 00

**(Szczegółowy opis zastosowania w opisach zestawów
przy w/w artykułach.)**